

ČESKY

CZ

OVLÁDACÍ PRVKY LAMINÁTORU

A	Vypínač	F	Otvor pro vkládání laminovacích kapes/dokumentů
B	Tlačítko Pohotovostní režim/zapnout	G	Příhrádka pro vkládání (osvětlená)
C	Tlačítko Auto/Cold	H	Výstup laminovacích kapes/dokumentů
D	Tlačítko Zpět	I	Osvětlené uživatelské rozhraní
E	Úchyty na přenášení	J	Výstupní nosič

VLASTNOSTI

Výkon		Rozhraní LED	Ano
Vstupní šířka	A3/318 mm	Režim spánku	Ano (za 30 minut)
Tloušťka laminovací kapsy (min.)	75 mikronů (jedna strana)	Laminování fotografií	Ano
Tloušťka laminovací kapsy (max.)	250 mikronů (jedna strana)	Laminování bez nosiče	Ano
Přibližná doba ohřevu	1 minuta	Výstupní nosič	Ano
Doba ochlazování	30-60 minut	Technické údaje	
Rychlost laminování	až 75cm/min	Napětí	220-240 V stř.
Počet válců	6	Frekvence	50 Hz
Indikace připravenosti	Světelná a zvuková	Příkon	1200 W
Ruční zpětný chod	Ano	Proud	5.2 A
Technologie Clear Path/ochrana proti zablokování dokumentů	Ano	Rozměry (v x š x h)	121mm x 546mm x 172mm
		Čistá hmotnost	6,5 kg
		Max. tloušťka dokumentu	0,7 mm



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY – USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ

- Přístroj je určen pouze k používání ve vnitřním prostředí. Zapojte přístroj do snadno přístupné elektrické zásuvky.

- Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody, zabraňte políání přístroje, napájecího kabelu nebo zásuvky vodou, aby se předešlo riziku úrazu elektrickým proudem.

Zajistěte, aby byl přístroj umístěn na stabilním povrchu.

Před provedením konečné laminace provedte zkušební laminaci zbytkových listů a nastavte přístroj.

Před laminováním odstraňte svorky a jiné kovové předměty.

Uchovávejte přístroj mimo zdroje tepla a vody.

Vypínejte přístroj po každém použití.

Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, **odpojte** ho od sítě.

Používejte pouze laminovací kapsy určené pro příslušná nastavení.

Při použití dbejte na to, aby se k přístroji nepřibližovala domácí zvířata.

Napájecí kabel **by se neměl dostat to styku** s horkým povrchem.

Napájecí kabel **nesmí viset** ze skříněk nebo polic.

Přístroj **nepoužívejte**, pokud je napájecí kabel poškozen.

Přístroj **neotevírejte ani jinak neopravujte**.

Nepřekračujte uvedený výkon přístroje.

Zabraňte dětem v používání přístroje.

Nepokoušejte se laminovat ostré nebo kovové předměty (např. svorky, sponky na papír).

Nepokoušejte se laminovat dokumenty citlivé na teplo (např. vstupenky, ultrazvukové snímky apod.) při nastavení pro teplou laminaci.

Nelaminujte prázdné laminovací kapsy.

VLASTNOSTI A TIPY



AutoSense

Jedinečný systém zjišťuje tloušťku kapsy a automaticky upravuje nastavení laminace na optimální hodnoty.



Zpětný chod

Chcete-li za provozu vysunout laminační kapsu z přístroje, stiskněte tlačítko zpětného chodu a držte ho, dokud se kapsa nevysune.



Funkce „režim spánku“

Pokud přístroj není 30 minut aktivní, funkce „režim spánku“ ho uvede do pohotovostního režimu. Chcete-li přístroj aktivovat, stiskněte tlačítko „Zapnout“ na ovládacím panelu.



Technologie HeatGuard

Zajišťuje, aby byl laminátor příjemný na dotek.



Auto (horká)/Cold

Pomocí tlačítka Auto (horká)/Cold lze přepínat mezi horkou a studenou laminací.

- Nejlepších výsledků dosáhnete s kapsami značky Fellowes®: Enhance 80, Impress 100, Capture 125, Protect 175, Preserve 250 (Enhance 80 – pro studené laminování).
- Tento přístroj při laminování nevyžaduje nosič. Jeho mechanismus pracuje bez nosiče.
- Předměty k laminování vždy vkládejte do kapsy odpovídající velikosti.
- Před konečným laminováním vždy proveďte zkušební laminování se stejnou velikostí a tloušťkou.
- Připravte kapsu a dokument k laminaci. Vložte dokument do středu laminovací kapsy tak, aby se dotýkal předního uzavřeného okraje. Ujistěte se, že laminovací kapsa není pro daný dokument příliš velká.
- Po laminaci a ochlazení v případě potřeby ořízněte přebytečný materiál kolem dokumentu.

PŘED LAMINOVÁNÍM

1. Zajistěte, aby byl přístroj umístěn na stabilním povrchu.
2. Zkontrolujte, zda je za přístrojem dost volného místa (min. 50 cm) pro bezproblémový průchod materiálů.
3. Zapojte přístroj do snadno přístupné síťové zásuvky. Zapněte napájení.
4. Připojte výstupní nosič k zadní straně přístroje.

POSTUP PŘI LAMINOVÁNÍ

5. Zapněte napájení (vypínačem na pravé zadní straně přístroje).
6. Tlačítka ovládacího panelu jednou probliknou pro kontrolu správné funkce světelného systému.
7. Tlačítko pohotovostního režimu Standby se rozsvítí modrým světlem malé intenzity.
8. Stiskněte tlačítko pohotovostního režimu Standby na ovládacím panelu. Tlačítko Auto (horká)/Cold se rozblíká. Kontrolky vstupního nosiče budou rovněž blikat. Až bude laminátor připraven, rozsvítí se kontrolky vstupního nosiče trvale, stejně jako tlačítko Auto a ozve se pípnutí.
9. Přístroj se automaticky nahřeje podle (automatického) nastavení pro horkou laminaci. Poznámka: laminátor je vybaven funkcí AutoSense, která automaticky rozpozná tloušťku vložené laminovací kapsy.
10. Pro nastavení studené laminace stiskněte tlačítko Auto (horká)/Cold. Tlačítko Cold se rozblíká, stejně jako kontrolky vstupního nosiče. Až bude laminátor připraven na studenou laminaci, kontrolky vstupního nosiče se rozsvítí trvale, stejně jako tlačítko Cold, a ozve se pípnutí. Poznámka: chcete-li použít nastavení pro studenou laminaci poté, co byla provedena horká laminace, měli byste počkat 30 až 60 minut, než laminátor vychladne.
11. Chcete-li po studené laminaci přejít zpět k horké laminaci, stiskněte tlačítko Auto (horká)/Cold.
12. Vložte kapsu do otvoru pro vkládání kapes/dokumentů zatavenou hranou napřed. Vkládejte kapsu rovně a do středu otvoru; nesmí být zasunuta šikmo. Řiďte se značkami pro vkládání dokumentů.
13. Laminační kapsa je po výstupu z přístroje horká a měkká. Okamžitě ji vyjměte. Položte ji na rovný povrch, aby vychladla. Tento krok pomůže předejít deformaci.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Řešení
Nesvítí modrý indikátor napájení	Přístroj není zapnutý	Zapněte přístroj na pravé straně a na nástěnné zásuvce. Stiskněte tlačítko napájení/pohotovostního režimu
Kapsa zcela neuzavírá dokument	Dokument je možná příliš silný pro laminaci	Maximální tloušťka dokumentu je 0,7 mm. Nechte jej projít laminátorem podruhé.
Kapsa zůstala v přístroji	Kapsa je zablokovaná	Stiskněte tlačítko zpětného chodu a vytáhněte kapsu rukou
	Kapsa byla vložena otevřeným koncem napřed	
	Kapsa není vystředěna v zaváděcím otvoru	
	Kapsa není vyrovnána v zaváděcím otvoru	
	Byla použita prázdná kapsa	
	Poškozené válce nebo lepidlo na válcích	
Kapsa je po laminaci poškozená	Poškozené válce nebo lepidlo na válcích	Protáhněte strojem čisticí listy, aby se vyzkoušely a vyčistily válce

POTŘEBUJETE POMOC?

Naši odborníci vám pomohou s řešením.

Služby zákazníkům... www.fellowes.com

Než se obrátíte na svého prodejce, vždy telefonicky kontaktujte společnost Fellowes; kontaktní údaje najdete na zadní straně obalu.

Zvažte registraci přístroje na stránce www.fellowes.com/register, abyste získali aktualizace a další informace.

SKLADOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ

Odpojte přístroj od nástěnné zásuvky. Nechejte ho vychladnout. Vnější povrch přístroje lze čistit vlhkým hadříkem. K leštění přístroje nepoužívejte rozpouštědla ani hořlavé látky. Můžete zakoupit čisticí listy pro přístroj. Je-li přístroj zahřátý, nechejte jím projít čisticí listy, které odstraní pozůstatky laminační činnosti z válců. Pro optimální výkon doporučujeme, aby byly čisticí listy používány pravidelně. (Objednací kód čisticích listů #5320604).

REGISTRACE VÝROBKU/CELOSVĚTOVÁ ZÁRUKA

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek společnosti Fellowes. Navštivte stránky www.fellowes.com/register, zaregistrujte svůj výrobek a využijte výhod novinek o výrobcích, reakcí a nabídek. Informace o výrobku najdete na typovém štítku na zadní nebo spodní straně přístroje. Společnost Fellowes ručí za veškeré vady materiálu a zpracování všech částí laminátoru po dobu dvou let od data nákupu původním zákazníkem. Pokud se během záruční doby objeví jakýkoli vadný díl, jediným a výlučným nápravným prostředkem bude oprava nebo výměna vadného dílu na základě rozhodnutí společnosti Fellowes a na její náklady. Tato záruka se nevztahuje na nesprávné použití, špatné zacházení nebo neoprávněnou opravu. Veškeré vyplývající záruky včetně záruky prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel jsou tímto omezeny na výše uvedenou záruční lhůtu. Společnost Fellowes nebude v žádném případě odpovídat za následné škody, které by mohly být spojovány s tímto výrobkem. Tato záruka vám uděluje zvláštní zákonná práva. Můžete mít další zákonná práva, která se liší od této záruky. Doba a podmínky této záruky jsou platné na celém světě, kromě zemí, ve kterých jsou omezení, výhrady nebo podmínky stanoveny místními předpisy. Další informace nebo služby založené na této záruce vám poskytne společnost Fellowes nebo prodejce.