

Návod na inštaláciu F8T3080ea

1) Otvorte kryt priestoru pre batérie zariadenia TuneCast II a vložte AAA batérie, ktoré sú súčasťou balenia produktu. Priestor pre batérie opäť uzavrite.

2) Zasuňte 3.5mm konektor do príslušnej slúchadlovej zdievky na vašom iPod prehrávači či inom prenosnom prehrávači hudby.

3) Funkcia automatického zapnutia sama zapne adaptér TuneCast II, keď zistí prítomnosť vstupného signálu z prenosného prehrávača hudby. Zariadenie môžete tiež manuálne zapnúť či vypnúť súčasným podržaním oboch tlačidiel pre nastavenie frekvencie na prednej strane prístroja počas dvoch sekúnd.

Poznámka : z dôvodu šetrenia energiou v batériách sa zariadenie TuneCast II automaticky vypne, pokiaľ nedetekuje žiadny vstupný signál z prenosného prehrávača hudby počas doby 60 +/-10 sekúnd

4) Nastavte na vašom autorádiu či domácom stereo prijímači frekvenciu, na ktorej nevysiela žiadna stanica, alebo je príjem tu vysielajúcej stanice veľmi slabý.

5) Použite tlačidlá pre zmenu frekvencie hore a dolu na vašom zariadení TuneCast II a nastavte na zariadení rovnakú frekvenciu, akú ste v predchádzajúcom kroku nastavili na vašom rádiovom prijímači. Pre rýchly posun môžete tlačidlo pre ladenie frekvencie stlačiť a podržať.

6) Celkom až 4 rôzne nastavené frekvencie môžete uložiť do pamäte zariadenia TuneCast II pre neskoršie jednoduché použitie.

a) Nastavte požadovanú frekvenciu použitím tlačidiel pre voľbu frekvencie.

b) Zatláčajte a podržte počas dvoch sekúnd tlačidlo „mem“ (memory, pamäť). Keď začne na displeji zariadenia blikať ikonka M1, môžete tlačidlo pustiť.

c) Tlačidlami pre voľbu frekvencie môžete zvoliť ktorýkoľvek pamäťový oddiel M1, M2, M3 či M4, do ktorého sa má požadovaná frekvencia uložiť. Ikonka aktuálne zvoleného pamäťového oddielu vždy bliká.

d) Opäť stlačte tlačidlo „mem“ (memory, pamäť) a zvolená frekvencia bude uložená do požadovaného pamäťového oddielu. Zariadenie sa vráti do normálneho prevádzkového režimu.

e) V normálnom prevádzkovom režime môžete prepínať medzi uloženými frekvenciami jednoducho prostredníctvom tlačidla „mem“ (memory, pamäť).

Poznámka : pokiaľ v režime ukladania frekvencie do pamäti neurobíte žiadnu akciu počas desiatich sekúnd, zariadenie sa automaticky samé vráti do normálneho prevádzkového režimu.

7) Nastavte hlasitosť na vstupnom prenosnom prehrávači hudby na strednú úroveň.

8) Nastavte požadovanú hlasitosť na vašom FM rádiovom prijímači.*

Mobilný napájací kábel :

Zariadenie obsahuje mobilný napájací kábel pre šetrenie energiou batérií, pokiaľ počúvate počas jazdy autom. Zasuňte zodpovedajúci koniec tohto napájacieho káblu do zdievky DC na zariadení TuneCast II a druhý koniec tohto káblu do zásuvky pre zapaľovač vo vašom automobile. Ako náhle dôjde k zapojeniu káblu, zariadenie sa samo vypne a je potrebné ho opätovne manuálne zapnúť.

Poznámka : mobilný napájací kábel NEdobíja batérie vo vašom zariadení TuneCast II, iba šetrí energiu v nich uloženú po dobu cesty vo vašom automobile tým, že poskytuje iný zdroj napájania.

Pre najlepší zvuk :

Umiestnite zariadenie TuneCast II čo najbližšie k anténe vášho FM rádiového prijímača. Aj napriek tomu, že zariadenie pracuje i na vzdialenosť 9 a viac metrov, najsilnejší signál a najmenšie rušenie dosiahnete na vzdialenosť 3 metre.

Používajte v zariadení TuneCast II silné batérie. Pokiaľ klesne energia v batériách na veľmi nízku úroveň, zariadenie bude pracovať iba s obmedzeným vysielačím výkonom.

* Vzhľadom k princípu FM rádiového prenosu dosiahnete najlepší zvuk tak, že ponecháte iPod či iný pripojený prenosný prehrávač hudby nastavený na strednú úroveň hlasitosti a požadovanú hlasitosť budete nastavovať na svojom FM rádiovom prijímači.