




Model No.
HP.EXPBG.021

ACER EASY FIT MOUSE

Uživatelská příručka



POPIS PRODUKTU



1 Pohyb vlevo a vpravo /


Krátký stisk = nastavení DPI 1600 / 2400 / 3200 / 4000

Dlouhý stisk = nastavení RGB světelných efektů (1-12)

2 Dopředu

3 Dozadu

4 Indikátor nabíjení




5 Tlačítko zapnutí ON / vypnutí OFF / vypnutí OFF RGB podsvícení

6 Přepínač režimů (2.4 GHz RF / BT1 / BT2)

7 Konektor USB-C

8 Krytka USB přijímače RF


Připojení 2.4G



1. Otevřete krytku USB a vyjměte přijímač USB
2. Posuňte vypínač napájení do polohy zapnuto
3. Vyjměte USB přijímač a připojte jej ke konektoru USB počítače.
4. Stiskněte přepínač režimů: režim 2.4G = svítí červená kontrolka, režim Bluetooth 1 = svítí zelená kontrolka, režim Bluetooth 2 = svítí modrá kontrolka

Režim wireless 2.4G: myš může pracovat přímo

Bluetooth připojení



1. Posuňte tlačítko zapnutí do polohy zapnuto ON
2. Bluetooth 1: Stiskněte a podržte přepínač režimů po dobu 3 sekund dokud se nezsvítí indikátor BT1. V seznamu BT zařízení 1 najděte myš „Acer Fit M“, potvrďte připojení
Bluetooth 2: Stiskněte a podržte přepínač režimů po dobu 3 sekund dokud se nezsvítí indikátor BT1. V seznamu BT zařízení 2 najděte myš „Acer Fit M“, potvrďte připojení

Další

Nabíjení baterie:

Pro nabití baterie připojte přiložený USB-C / USB kabel k myši a následně k notebooku či počítači.
Indikátor nabíjení: při nabíjení svítí červené světlo a při plném nabití nesvítí

Přepínání světelných efektů RGB:

Stisknutím a podržením tlačítka DPI po dobu 3 sekund přepnete světelný efekt RGB (12 módů)

EU Importer: Acer Italy s.r.l.
Viale delle Industrie, 20020 Arese (MI), Italy
UK Importer: Acer UK Ltd.
Heathrow Boulevard III 282 Bath Road West
Drayton Greater London UB7 0DQ, UK
Made in China

