



ACER EASY FIT MOUSE


Uživatelská příručka



POPIS PRODUKTU



- 1 Pohyb vlevo a vpravo / Nastavení DPI a RGB světelných efektů
- 2 Dopředu
- 3 Dozadu
- 4 Indikátor nabíjení



- 5 Tlačítko zapnutí / vypnutí / vypnutí RGB podsvícení
- 6 Přepínač režimů (RF / BT1 / BT2)
- 7 Napájecí konektor USB-C
- 8 Krytka USB přijímače RF

Použití:

1. Otevřete krytku USB přijímače RF
2. Vyjměte miniaturní přijímač a připojte jej ke konektoru USB počítače.
3. Otočte vypínač napájení do polohy zapnuto, myš funguje
4. Stiskněte režim switch: 2.4G = svítí červená kontrolka, režim Bluetooth 1 = svítí zelená kontrolka, režim Bluetooth 2 = svítí modrá kontrolka
5. Indikátor nabíjení: při nabíjení svítí červené světlo a při plném nabití nesvítí
Pro nabití baterie připojte přiložený USB-C / USB kabel k myši a následně k notebooku či počítači.
6. Přepínání světelných efektů RGB: stisknutím a podržením tlačítka DPI po dobu 3 sekund přepnete světelný efekt RGB (16 módů)

Režim wireless 2.4G: myš může pracovat přímo

Bluetooth 1: Stiskněte a podržte spínač po dobu 3 sekund pro zadání kódu k připojení odpovídajícího rozhraní. Zařízení 1 vyzve k nalezení myši BT5.0, potvrďte připojení

Bluetooth 2: Stiskněte a podržte spínač po dobu 3 sekund pro zadání kódu k připojení odpovídajícího rozhraní. Zařízení 2 vyzve k nalezení myši BT5.0, potvrďte připojení