




Microsoft Surface Laptop



Microsoft Surface Laptop 3 – úvodní příručka



Začínáme používat zařízení Surface Laptop

1. Připojte zařízení Surface Laptop k nabíječce.
2. Stiskněte tlačítko napájení.
3. Windows vás provede nastavením zařízení Surface Laptop a připojením k Wi-Fi.
4. Pokud již máte účet Microsoft, přihlaste se pomocí něj, abyste mohli synchronizovat svá nastavení a obsah napříč zařízeními.
5. Potřebujete-li zřídit účet Microsoft, můžete pro něj využít jakoukoli e-mailovou adresu.

Pro více informací o výhodách používání účtu Microsoft v zařízení Surface navštivte windows.microsoft.com/account.

Pomoc s nastavením nebo při řešení problémů naleznete na adrese support.microsoft.com.

Windows Hello

Pomocí funkce **Windows Hello** se můžete snadno přihlašovat do zařízení Surface Laptop pomocí obličeje s využitím vestavěné kamery.

1. Přejděte do nabídky **Start** a klikněte na **Nastavení** (Settings).
2. Přejděte do **Účty** (Accounts) > **Možnosti přihlášení** (Sign-in options).
3. Vytvořte PIN kód
4. V sekci **Windows Hello** nastavte Surface Laptop pro přihlašování pomocí obličeje.


Instalace jazykového balíčku


Jazykový balíček umožňuje přepnout rozhraní Windows z jednoho jazyku do druhého.

1. Přejděte do nabídky **Start** a klikněte na **Nastavení** (Settings).
2. Přejděte do **Čas a jazyk** (Time & Language) > **Oblast a jazyk** (Region & Language)
3. Klikněte na **Přidat jazyk** (Add a language) a pokračujte pomocí průvodce.
4. Ujistěte se, že je nově přidaný jazyk nastaven jako jazyk zobrazení systému Windows.
5. Spusťte **Windows Store** a klikněte na ikonu tří teček vedle obrázku účtu > **Položky ke stažení a aktualizace** (Downloads and Updates)
6. Nainstalujte aktualizace, které zahrnují i lokalizaci aplikací z Windows Store.

Jak využít pero Surface Pen naplno (volitelné příslušenství prodejně samostatně)

Pero Surface Pen má v sobě baterii AAAA a po spárování se zařízením Surface Pen přes Bluetooth můžete využívat horní tlačítko pero pro přístup k různým funkcím. Samotné psaní a kreslení hrotom pera spárování přes Bluetooth nevyžaduje.





Jedno stisknutí
Úvodní obrazovka pracovního prostoru Windows Ink

Dvojité stisknutí
Skica na obrazovce v pracovním prostoru Windows Ink

Stisknutí a podržení
Rychlé poznámky v pracovním prostoru Windows Ink

Potřebujete-li další pomoc týkající se pera Surface Pen, navštivte support.microsoft.com.

Řešení problémů nebo získání informací

Spusťte aplikaci Surface ve svém zařízení Surface Laptop.

- Stiskněte klávesu Windows, napište **Surface** a spusťte aplikaci Surface.
- Zde můžete najít více informací o svém zařízení Surface Laptop.

Pro více informací o Windows navštivte windows.microsoft.com/how-to.

Pro více informací o funkcích týkajících se usnadnění přístupu ve vašem zařízení Surface Laptop můžete využít uživatelskou příručku dostupnou online na adrese microsoft.com/surface/support/userguides.

Péče o klávesnici

Pravidelně čistěte svou klávesnici, aby si i nadále udržela skvělý vhled. Pro čištění použijte utěrku na čištění obrazovky a jemně vyčistěte látku a klávesy.

Pro odstranění odolnějších skvrn můžete použít utěrku navlhčenou v slabém roztoku mýdla a vody.

Poznámka: Na klávesnici neaplikujte žádné tekutiny.

Péče o obrazovku

Abyste předešli poškrábání, čistěte obrazovku jemně pomocí utěrky určené na čištění obrazovky. Pro vyčištění otisků prstů nebo mastných skvrn není potřeba na obrazovku tlačit.

Péče o baterii

Všechny nabíjitelné baterie se opotřebovávají v průběhu času a používání. Pomocí následujících kroků můžete dosáhnout co nejdelší výdrže své baterie:

- Jednou za měsíc vybijte baterii pod 50 % její kapacity před tím, než ji znova nabijete.
- Vyhnete se neustálému připojení svého zařízení k napájení v režimu 24/7, abyste pomohli udržovat vhodnou teplotu baterie.
- Když své zařízení nepoužíváte, uchovávejte jej v chladném a suchém prostředí.
- Plánujete-li své zařízení nepoužívat po delší dobu, nabijte jej na 50 % každých 6 měsíců, abyste se vyhnuli úplnému vybití baterie.

Důležité informace týkající se bezpečnosti

Přečtete si podrobné informace týkající se bezpečnosti pro vaše zařízení Surface na [aka.ms/surface-safety](#) nebo v aplikaci Surface. Aplikaci Surface spusťte tak, že stiskněte tlačítko **Start**, napíšete do vyhledávacího pole Surface a potom vyberete aplikaci Surface.

- Otevření a/nebo pokus o opravu vašeho zařízení může představovat riziko elektrického úrazu, poškození zařízení, požáru, zranění nebo další hrozby. Microsoft doporučuje, abyste pro opravu vyhledali profesionální podporu a při případných pokusech o opravu byli opatrní.
- Nevystavujte zařízení dešti, sněhu nebo jiným typům vlhkosti. Nepoužívejte zařízení poblíž vody, v mokru nebo v oblastech s nadměrnou vlhkostí (například poblíž sprchy, vany, umyvadla, bazénu nebo vlhkého sklepa).
- Vždy pro zařízení vybírejte a používejte vhodný napájecí adaptér a kabel. V balení zařízení byl originální napájecí adaptér Microsoft.
- Používejte pouze běžné zásuvky splňující příslušné bezpečnostní předpisy. Nepoužívejte neobvyklé zdroje energie, jako jsou generátory nebo invertory, i když napětí a frekvence vypadají přijatelně.
- Nepřetěžujte zásuvku, napájecí kabel, adaptér či další elektrické vybavení.
- Další informace o použití zařízení s vyjmíatelným adaptérem můžete najít v aplikaci Surface nebo na [aka.ms/surface-safety](#).
- Vyhnete se delšímu kontaktu kůže s napájecím konektorem a adaptérem, když je připojený do elektrické sítě, protože by to mohlo způsobit nepohodlí nebo zranění.
- Uspořádejte všechny kably a adaptéry tak, aby nemohli lidé a domácí zvířata po nich snadno chodit nebo za ně náhodně tahat, když se budou pohybovat kolem. Nedovolte dětem, aby si hrály s kably a adaptéry.
- Chraňte kably před přískřipnutím a ostrým ohýbáním, zejména když je zapojujete do zásuvky nebo připojujete k adaptéru nebo vašemu zařízení.
- Pokud se napájecí kabel začne zahřívat, je roztržený nebo jakkoli poškozený, okamžitě jej přestaňte používat.
- Pokud má zařízení nabíječku s oddělitelným kabelem s vidlicí, ujistěte se před zapojením, že vidlice vyhovuje zásuvce, kterou chcete použít, a že je kabel připojen k napájecímu adaptéru před tím, než jej připojíte do zásuvky.
- Nevhodné používaní baterie zařízení může vést k požáru nebo explozi. Vaše zařízení nebo jeho baterii nezahřívejte, neotvírejte, nepropichujte, neohýbejte nebo nevystavujte ohni. Nenechávejte zařízení po další dobu v přímém slunečním světle. Může to baterii poškodit nebo roztavit.

Pro více informací o těchto oblastech navštivte aplikaci Surface nebo adresu aka.ms/surface-safety:

- Bezpečnost sluchu
- Nutnost neustálého všímání okolí
- Možné potíže související s teplem
- Nebezpečí udušení/malé části
- Interference se zdravotnickými zařízeními
- Rozbité sklo
- Záхватy způsobené fotosenzitivitou
- Svalově kosterní poruchy

Informace týkající se recyklace a dalších předpisů

Důležité informace o svém zařízení Surface týkající se recyklace a dalších předpisů můžete nalézt online na aka.ms/surface-regulatory nebo v aplikaci Surface.