

Návod k instalaci F8V3080ea

1) Otevřete kryt prostoru pro baterie zařízení TuneCast II a vložte AAA baterie, které jsou součástí balení produktu. Prostor pro baterie opět uzavřete.

2) Zasuňte 3.5mm konektor do příslušné sluchátkové zdířky na vašem iPod přehrávači či jiném přenosném přehrávači hudby.

3) Funkce automatického zapnutí sama zapne adaptér TuneCast II, jakmile zjistí přítomnost vstupního signálu z přenosného přehrávače hudby. Zařízení můžete taktéž manuálně zapnout či vypnout současným podržením obou tlačítek pro nastavení frekvence na čele přístroje po dobu 2 vteřin.

Poznámka : z důvodu šetření energie v bateriích se zařízení TuneCast II automaticky vypne, pokud nedetekuje žádný vstupní signál z přenosného přehrávače hudby po dobu 60 +/-10 vteřin

4) Nastavte na vašem autorádiu či domácím stereo přijímači frekvenci, na které nevysílá žádná stanice, nebo je příjem zde vysílající stanice velmi slabý.

5) Použijte tlačítka pro změnu frekvence nahoru a dolů na vašem zařízení TuneCast II a nastavte na zařízení stejnou frekvenci, jakou jste v předešlém kroku nastavili na vašem radiovém přijímači. Pro rychlý posun můžete tlačítko pro ladění frekvence stisknout a podržet.

6) Celkem až 4 různé nastavené frekvence můžete uložit do paměti zařízení TuneCast II pro pozdější jednoduché použití.

a) Nastavte požadovanou frekvenci za použití tlačítek pro volbu frekvence.

b) Stiskněte a podržte po dobu 2 vteřin tlačítko „mem“ (memory, paměť). Jakmile začne na displeji zařízení blikat ikonka M1, můžete tlačítko pustit.

c) Tlačítka pro volbu frekvence můžete zvolit kterýkoliv paměťový oddíl M1, M2, M3 či M4, do kterého se má požadovaná frekvence uložit. Ikonka aktuálně zvoleného paměťového oddílu vždy bliká.

d) Opět stiskněte tlačítko „mem“ (memory, paměť) a zvolená frekvence bude uložena do požadovaného paměťového oddílu. Zařízení se vrátí do normálního provozního režimu.

e) V normálním provozním režimu můžete přepínat mezi uloženými frekvencemi jednoduše prostřednictvím tlačítka „mem“ (memory, paměť).

Poznámka : pokud v režimu ukládání frekvence do paměti neprovedete žádnou akci po dobu 10-ti vteřin, zařízení se automaticky samo vrátí do normálního provozního režimu.

7) Nastavte hlasitost na vstupním přenosném přehrávači hudby na střední úroveň.

8) Nastavte požadovanou hlasitost na vašem FM radiovém přijímači.*

Mobilní napájecí kabel :

Zařízení obsahuje mobilní napájecí kabel k šetření energie baterií, pokud posloucháte během jízdy autem. Zasuňte odpovídající konec tohoto napájecího kabelu do zdířky DC na zařízení TuneCast II a druhý konec tohoto kabelu do zásuvky pro zapalovač ve vašem automobilu. Jakmile dojde k zapojení kabelu, zařízení se samo vypne a je zapotřebí jej opětovně manuálně zapnout.

Poznámka : mobilní napájecí kabel NEdobíjí baterie ve vašem zařízení TuneCast II, pouze šetří energii v nich uloženou po dobu cesty ve vašem automobilu tím, že poskytuje jiný zdroj napájení.

Pro nejlepší poslech :

Umístěte zařízení TuneCast II co nejbližší k anténě vašeho FM radiového přijímače. Přestože zařízení pracuje mnohdy i na vzdálenost 9 a více metrů, nejsilnějšího signálu a nejmenšího rušení dosáhnete na vzdálenost 3 metry.

Používejte v zařízení TuneCast II silné baterie. Pokud klesne energie v bateriích na velmi nízkou úroveň, zařízení bude pracovat pouze s omezeným vysílacím výkonem.

* Vzhledem k principu FM radiového přenosu dosáhnete nejlepšího poslechu tak, že ponecháte iPod či jiný připojený přenosný přehrávač hudby nastaven na střední úroveň hlasitosti a požadovanou hlasitost budete nastavovat na svém FM radiovém přijímači.