


xiaomi

22,5W Power Bank 10000 Uživatelský manuál



Pred použitím si pozorne prečítajte túto príručku a uschovajte ju pre budúce použitie.

Prehľad produktu



Nabíjanie

Pripojte Xiaomi Power Adapter a kábel k portu power banky typu C a nabíjajte ju.

Indikátor ukazuje nasledujúce stavy nabíjania:



≤25%	☀	●	●	●		
≤50%	○	☀	●	●		
≤75%	○	○	☀	●	☀	BLIKÁ
<100%	○	○	○	☀	○	SVIETI
100%	○	○	○	○	●	NESVIETI
ERR	☀	☀	☀	☀		

Vybíjanie

Pokiaľ chcete nabiť svoje zariadenie, pripojte ho k power banke.
Indikátor ukazuje nasledujúce stavy vybíjania:

0%	●	●	●	●
≤25%	☀	●	●	●
≤50%	☀	☀	●	●
≤75%	☀	☀	☀	●
≤100%	☀	☀	☀	☀



BLIKÁ



NESVIETI

Vybíjanie nízkym prúdom

Keď sa powerbanka nenabíja, dvakrát stlačte tlačidlo pre kontrolu úrovne batérie, aby ste vstúpili do režimu nízkeho prúdu. Tento režim je možné použiť na nabíjanie zariadení s nízkym prúdom, ako sú slúchadlá Bluetooth a inteligentné náramky. Kontrolky sa budú postupne rozsvetovať, čo znamená, že je powerbanka v režime nízkoprúdového vybíjania. Pre ukončenie tohto režimu stačí znova stlačiť tlačidlo. Powerbanka automaticky opustí tento režim po dvoch hodinách.

Nesprávne použitie môže spôsobiť zlyhanie batérie, prehriatie a dokonca požiar alebo výbuch. Aby ste zaistili svoju bezpečnosť a minimalizovali riziko zranenia osôb a poškodenia majetku, dodržujte prosím nasledujúce opatrenia:

- Uistite sa, že pri nabíjaní produktu používate nabíjačku, ktorá spĺňa miestne bezpečnostné normy.
- Neumiestňujte produkt na miesto, ktoré ovplyvňuje jeho odvod tepla (napr. zakryté oblečením, vankúšmi, posteľnou bielizňou alebo inými nečistotami), aby ste ho mohli nabíjať alebo ho používať na nabíjanie iných zariadení.
- Výrobok nerozoberajte, nestláčajte, neprepichujte ani neskratujte. Nevystavujte ho kvapalinám, ohňu a iným zdrojom tepla, ako sú kachle a ohrievače. Neumiestňujte ho do prostredia s okolitou teplotou vyššou ako 60°C (140°F).
- V prípade vážneho pádu, silných vibrácií, vniknutia kvapaliny, napučania, deformácie, úniku kvapaliny alebo výrazného zníženia kapacity prestaňte výrobok ihneď používať a riadne ho zlikvidujte.
- Výrobok, batériu a ďalšie príslušenstvo zlikvidujte v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi a nelikvidujte ich ako domový odpad.
- Je prísne zakázané rozoberať výrobok bez povolenia. Nevymieňajte batériu sami.
- Uchovávajte prosím výrobok mimo dosahu detí.

Opatrenia

- Pri prvom použití výrobok úplne nabite.
- Pri nabíjaní produktu alebo jeho používaní na nabíjanie iných zariadení vyberte vhodnú nabíjačku a nabíjací kábel.
- Pri nabíjaní produktu alebo jeho používaní na nabíjanie iných zariadení sa uistite, že je niekto prítomný, a po dokončení nabíjania odpojte nabíjačku a nabíjací kábel.
- Ak sa indikátor stavu batérie po stlačení tlačidla nerozsvieti, môže to byť spôsobené tým, že produkt je v ochrannom režime. Nabite produkt a obnovte ho.
- Pokiaľ výrobok dlhšiu dobu nepoužívate, udržiajte jeho úroveň nabitia batérie približne na 50 % a skladujte ho na chladnom a suchom mieste. Vyhnite sa dlhodobému skladovaniu produktu pri plnej alebo vybitej batérii, aby ste predĺžili životnosť batérie.

Poznámka: Ilustrácie produktu, príslušenstva a používateľského rozhrania v používateľskej príručke slúžia iba na referenčné účely. Skutočný produkt a funkcie sa môžu líšiť v dôsledku vylepšenia produktu.

Špecifikácia

Model: PB100DPDZM Typ batérie: Lítium-iónová polymérová batéria
Kapacita batérie: 37 Wh, 3,7 V, 10 000 mAh Menovitá kapacita: 5 500 mAh (5 V/3 A)
Vstupný port: Typ C Výstupný port: USB-A/Typ C Vstup: 5 V=3 A, 9 V= 2,5 A
Výstup: (USB-A) 5 V = 3 A, 9 V = 2,23 A, 12 V = 1,67 A, 10 V = 2,25 A Max.
(typ-C) 5 V = 3 A, 9 V = 2,23 A, 12 V = 1,67 A, 10 V = 2,25 A Max. (Trojitý port) 5 V=3 A
Prevádzková teplota: 5 °C až 35 °C Rozmery položky: 147,8 × 73,9 × 15,3 mm
Doba nabíjania: Pribl. 4,5 hodiny (s priloženým nabíjacím káblom a nabíjačkou 9 V/2 A)
Pribl. 6 hodín (s nabíjacím káblom a nabíjačkou 5 V/2 A)

EÚ vyhlásenie o zhode



Výrobca týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade s platnými smernicami a európskymi normami a dodatkami. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Informácie o OEEZ



Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia (OEEZ podľa smernice 2012/19/EÚ), ktoré by nemali byť miešané s netriedeným domácim odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie odovzdaním svojho odpadového zariadenia do určeného zberného miesta na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení, ktoré určí vláda alebo miestne úrady. Správna likvidácia a recyklácia pomôže zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o umiestnení a podmienkach týchto zberných miest získate od technika alebo miestnych úradov.

Vyhlásenie o zhode dodávateľa Federal Communications Commission

Toto vyhlásenie dodávateľa o zhode je týmto pre

Produkt: Xiaomi 22,5W Power Bank 10000

Číslo modelu (číslo): PB100DPDZM

Značka/obchod: Xiaomi

Vyhlasujeme, že vyššie uvedené zariadenie bolo testované a uznané v súlade s nariadením CFR 47 časť 15.

Toto zariadenie vyhovuje časti 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

- (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie,
- (2) Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia čo môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.

POZNÁMKA: Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že vyhovuje limitom pre Digitálne zariadenie triedy B v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri domácej inštalácii. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu a pokiaľ nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Nie je však možné zaručiť, že pri konkrétnej inštalácii k rušeniu nedôjde.

Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo je možné zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúčame užívateľovi, aby sa pokúsil napraviť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Preorientujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Zapojte zariadenie do zásuvky v inom okruhu, než ku ktorému je pripojený prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rádiového/TV technika.

Zodpovedná strana – Kontaktné údaje pre USA

Spoločnosť: Tekmovil LLC

Adresa: 601 Brickell Key Dr #723 Miami, Florida 33131, USA Country: USA.

Telefónne číslo: +1 (312) 282-5246

Internetové kontaktné informácie: kim.peterson@gmail.com

Zástupca zodpovednej strany za SDoC

Spoločnosť: Zimi Corporation

Adresa: A913, No. 159 Chengjiang Road, Jiangyin, Jiangsu, China Country: P.R.C

Telefónne číslo: +86 (0)25 8715 6360

UK vyhlásenie o zhode



My Zimi Corporation týmto vyhlasujeme, že toto zariadenie je v súlade s platnou legislatívou.

Úplné znenie britského vyhlásenia o zhode je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: <https://www.mi.com/uk/service/support/declaration.html>

Výrobca: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Výrobca: Zimi Corporation

Adresa: A913, No. 159 Chengjiang Road,
Jiangyin, Jiangsu, China

Ďalšie informácie nájdete na www.mi.com

Verzia užívateľskej príručky: V1.0

Dovozca:

AT Computers a.s.

Těšínská 1970/56,
Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
IČO: 61672599E