


xiaomi Electric Scooter Cable Lock Uživatelská příručka



Přehled produktu



Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte si jej pro budoucí použití.
Ilustrace výrobku, příslušenství a uživatelského rozhraní v návodu k použití slouží pouze pro referenční účely.
Skutečný výrobek a funkce se mohou lišit v důsledku vylepšení výrobku.

Jak používat


- 1 Pro otevření zámku otočte správně seřízenými otočnými voliči podle původního hesla.
Poznámka: Počáteční heslo je 00000, po jeho změně si heslo zapamatujte.




- 2 Otočte otočným knoflíkem o 90° ve směru hodinových ručiček, jak je znázorněno na obrázku.



- 3 Otočte správně seřízené voliče na preferované heslo, jako příklad uvedme 12345. Ujistěte se, že si nové heslo pamatujete.




- 4 Nastavení hesla dokončíte otočením knoflíku o 90° proti směru hodinových ručiček.





Bezpečnostní opatření pro používání

Při použití kabelového zámku vždy obtočte zámek kolem představce koloběžky a nepohyblivého předmětu alespoň na tři otočení. Poté zasuněte zástrčku ve tvaru klíče a náhodně otáčejte číselníky, abyste se ujistili, že nejsou shodné s vaším heslem.

Poznámka: Použijte nastavené heslo a zasuněte zástrčku ve tvaru klíče do knoflíku. Následně náhodně otočte knoflíkem na správné heslo. Pokud lze kabelový zámek odemknout, je heslo úspěšně resetováno.





Poznámka: Společnost Xiaomi a její přidružené společnosti nenesou odpovědnost za jakékoli ztráty související s koloběžkou v důsledku zničeného zámku.

Specifikace

Název	Xiaomi Electric Scooter Cable Lock
Model	XMCS01TT
Čistá hmotnost	270 g
Materiály	ABS, TBE, Zinková slitina, PP, PVC
Kompatibilní s	Elektrické koloběžky Xiaomi
Rozměry položky	φ 12 × 1200 mm (průměr × délka)

Jako zákazník společnosti Xiaomi můžete za určitých podmínek využívat další záruky. Společnost Xiaomi nabízí specifické spotřebitelské záruční výhody, které jsou doplňkem, nikoliv náhradou, jakýchkoliv zákonných záruk poskytovaných vašim národním spotřebitelským právem. Doba trvání a podmínky související se zákonnými zárukami jsou stanoveny příslušnými místními zákony. Další informace o výhodách spotřebitelské záruky naleznete na oficiálních webových stránkách společnosti Xiaomi <https://www.mi.com/en/service/warranty/>. Pokud to zákony nezakazují nebo pokud to společnost Xiaomi neslíbila jinak, jsou poprodejní služby omezeny na zemi nebo oblast původního nákupu. V rámci spotřebitelské záruky vám společnost Xiaomi v maximálním rozsahu povoleném zákonem podle svého uvážení výrobek opraví, vymění nebo vrátí peníze. Na běžné opotřebení, vyšší moc, zneužití nebo poškození způsobené nedbalostí nebo vinou uživatele se záruka nevztahuje. Kontaktní osobou pro poprodejní servis může být jakákoli osoba v autorizované servisní síti společnosti Xiaomi, autorizovaní distributoři společnosti Xiaomi nebo konečný prodejce, který vám výrobky prodal. V případě pochybností se obraťte na příslušnou osobu, kterou může určit společnost Xiaomi.

Tyto záruky neplatí v Hongkongu a na Tchaj-wanu.

Na výrobky, které nebyly řádně dovezeny a/nebo nebyly řádně vyrobeny společností Xiaomi a/nebo nebyly řádně získány od společnosti Xiaomi nebo oficiálního prodejce společnosti Xiaomi, se tyto záruky nevztahují. V souladu s platnými zákony můžete využít záruky od neoficiálního prodejce, který výrobek prodal. Společnost Xiaomi vás proto vyzývá, abyste se obrátili na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.

Vyrobeno pro: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Výrobce: Brightway Innovation Intelligent Technology (Suzhou) Co., Ltd.
(a Mi Ecosystem company)
Adresa: Room 101, Building 6, No. 2888, Wuzhong Avenue, Yuexi Street,
Wuzhong Economic Development Zone, Suzhou Jiangsu P.R. China

Další informace naleznete na adrese www.mi.com.

Dovozce:
AT Computers a.s.
Těšínská 1970/56, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
IČO: 61672599



Vyrobeno v Číně
Původní pokyny