












# Redmi Buds 4 Active Uživatelská příručka











x2



x3




x2



x3





### **Vynucené párování:**

Vyndejte sluchátka z nabíjecího pouzdra, vložte je do uší a třikrát klepněte na dotykovou plochu na levém a pravém sluchátku.



### **Obnovení továrního nastavení:**

Zkontrolujte, zda je nabíjecí pouzdro napájeno a zda jsou v něm vložena sluchátka. Po otevření nabíjecího pouzdra vyndejte a vložte sluchátka do uší a během 30 sekund pětkrát současně stiskněte dotykové plochy na levé a pravé straně (když neposloucháte hudbu nebo netelefonujete). Jakmile uslyšíte pípnutí, sluchátka se úspěšně resetují a znovu vstoupí do režimu párování.



### **Zapnutí/vypnutí nízké latence:**

1. Pokud nejsou sluchátka v režimu volání, otevřete nabíjecí pouzdro, vyjměte a vložte sluchátka do uší a dlouhým stisknutím a současným podržením dotykové plochy levého a pravého sluchátka po dobu 1,5 sekundy zapnete nebo vypnete režim nízké latence.
2. Když je režim nízké latence zapnutý, vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra a zavřete jeho víko, čímž režim nízké latence vypnete; v případě potřeby můžete stisknutím a podržením dotykových oblastí tento režim opět zapnout.

### **Připojení k aplikaci:**

---

1. Naskenováním QR kódu si stáhněte a nainstalujte aplikaci Xiaomi Earbuds, abyste mohli využívat další funkce.
2. Podle pokynů v aplikaci sluchátka připojte.



(Android)

Naskenujte QR kód a stáhněte si aplikaci Xiaomi Earbuds.

Poznámka: Během procesu připojení se ujistěte, že máte na svém telefonu zapnutou funkci Bluetooth. Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra, otevřete víko a ujistěte se, že je váš smartphone blízko pouzdra.

## Specifikace

---

Název: Wireless Earphones

Model: M2232E1

Nabíjecí port: Typ C

Vstup sluchátek: 5V  $\approx$  0,10 A

Vstup nabíjecího pouzdra: 5V  $\approx$  0,50 A

Výstup nabíjecího pouzdra: 5 V  $\approx$  0,20 A

Bezdrátová konektivita: Bluetooth® Low Energy 5.3

Provozní teplota: 0 °C až 45 °C

Podporované audio kodeky: SBC

Bezdrátový dosah: 10 m (otevřený prostor bez překážek)

- Tento produkt podporuje pouze některé systémy Android nebo iOS.  
Podrobné informace naleznete na stránce produktu [www.mi.com](http://www.mi.com).

Poznámka: Vzhledem k vlastnostem připojení signálu Bluetooth může v prostředí se silným elektromagnetickým rozhraním 2,4 GHz docházet k občasným poruchám nebo absenci zvuku.

## Informace o OEEZ

---



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), která by neměla být míchána s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí a odevzdat odpadní zařízení na určeném sběrném místě pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení, které určí vláda nebo místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Další informace o umístění i podmínkách těchto sběrných míst získáte od instalačního technika nebo od místních úřadů.





Společnost Tiinlab Corporation tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu M2232E1 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>.

## UPOZORNĚNÍ K ZÁRUČE

Jako zákazník společnosti Xiaomi můžete za určitých podmínek využívat další záruky. Společnost Xiaomi nabízí specifické spotřebitelské záruky, které jsou doplňkem, nikoliv náhradou, jakýchkoliv zákonných záruk poskytovaných vašim národním spotřebitelským právem. Doba trvání a podmínky související se zákonnými zárukami jsou stanoveny příslušnými místními zákony. Další informace o výhodách spotřebitelské záruky naleznete na oficiálních webových stránkách společnosti Xiaomi <https://www.mi.com/en/service/warranty/>.

S výjimkou případů, kdy to zakazují zákony nebo kdy to společnost Xiaomi slíbila jinak, je poprodejní servis omezen na zemi nebo oblast původního nákupu. V rámci spotřebitelské záruky vám společnost Xiaomi v maximálním rozsahu povoleném zákonem podle svého uvážení výrobek opraví, vymění nebo vám za něj vrátí peníze. Na běžné opotřebení, vyšší moc, zneužití nebo poškození způsobené nedbalostí nebo vinou uživatele se záruka nevztahuje. Kontaktní osobou pro poprodejní servis může být jakákoli osoba v autorizované servisní síti společnosti Xiaomi, autorizovaní distributoři společnosti Xiaomi nebo konečný prodejce, který vám výrobek prodal. V případě pochybností se obraťte na příslušnou osobu, kterou může určit společnost Xiaomi.

Současné záruky neplatí v Hongkongu a na Tchaj-wanu.

Na výrobek, který nebyl řádně dovezen a/nebo nebyl řádně vyroben společností Xiaomi a/nebo nebyl řádně získán od společnosti Xiaomi nebo oficiálního prodejce společnosti Xiaomi, se tyto záruky nevztahují. V souladu s platnými zákony můžete využít záruky od neoficiálního prodejce, který výrobek prodal. Společnost Xiaomi vás proto vyzývá, abyste se obrátili na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.

## Důležité bezpečnostní informace

---

- Nepokoušejte se výrobek rozebírat, opravovat nebo upravovat, protože to může způsobit požár nebo může dojít k úplnému poškození výrobku.
- Nevystavujte výrobek prostředí s příliš nízkou nebo vysokou teplotou (pod 0 °C nebo nad 45 °C).
- Během používání výrobku udržujte indikátor výrobku mimo dosah očí dětí a zvířat.
- Nepoužívejte tento výrobek během bouřky. Bouřky mohou způsobit poruchu výrobku a zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
- Tento výrobek nečistěte alkoholem ani jinými tekavými prostředky.
- Vyhněte se jakémukoli kontaktu s tekutinami.
- Výrobek nerozebírejte, nepropichujte ani nedrťte a nevystavujte jej ohni.
- Nepoužívejte sluchátka během řízení a dodržujte příslušné předpisy ve vašem regionu nebo zemi.
- Tato sluchátka a jejich příslušenství mohou obsahovat malé části. Uchovávejte je mimo dosah dětí.
- Vhození baterie do ohně nebo horké trouby, mechanické drcení nebo řezání baterie, může vést k výbuchu.
- Ponechání baterie v prostředí s extrémně vysokou teplotou, která může způsobit výbuch nebo únik hořlavé kapaliny či plynu.
- Baterie vystavená extrémně nízkému tlaku vzduchu, může způsobit výbuch nebo únik hořlavé kapaliny nebo plynu.
- Informace o výrobku a certifikační značky jsou umístěny v nabíjecím pouzdře.
- Pokud se v místě kontaktu s pokožkou objeví známky zarudnutí nebo otoku, okamžitě přestaňte výrobek používat a vyhledejte lékařskou pomoc.

- Výrobek má vestavěnou baterii, kterou nelze vyjmout ani vyměnit. Aby nedošlo k poškození baterie nebo výrobku, baterii sami nerozebírejte ani neupravujte. Výměnu baterie může provádět pouze autorizovaný servis a musí být vyměněna za stejný typ. Výměna baterie za nesprávný typ může vést k porušení bezpečnostních opatření (např. vznícení, výbuch a únik korozivního elektrolytu). Použité baterie nevyhazujte do domovního odpadu. Likvidace tohoto výrobku a použitých baterií musí být v souladu s místními zákony a předpisy.
- Používejte pouze napájecí adaptéry, které odpovídají místním bezpečnostním normám nebo jsou certifikované a dodávané kvalifikovanými výrobci.



Abyste předešli možné ztrátě sluchu, nepoužívejte tento výrobek při vysoké hlasitosti po dlouhou dobu.

--- Symbol označuje stejnosměrné napětí.

Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností Xiaomi inc. podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy patří příslušným vlastníkům.

Další informace naleznete na [www.mi.com](http://www.mi.com)

Vyrobena pro: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Výrobce: Tiinlab Corportaion

(společnost ekosystému Mi)

Adresa: No. 333, Liuxian Avenue, Tower A, 35th Floor Tanglang City, Nanshan District, Shenzen, China

Dovozce:

AT Computers a.s.

Těšínská 1970/56, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

IČO: 61672599

Verze uživatelské příručky: V1.0